SNOW

SnowPAR Zoom Variable White

NO.	Main Menu	Menu level 2	Menu level 3	Menu level 4	Remark
1	Auto Show	Auto show	Speed		*Default: auto1; speed: 100*
		<Auto 1>	<100>		
		<Auto 2>	<100>		
		<Auto 3>	<100>		
2	Static	<Fixed Color>	Fixed Color		*Default: WC*
			<W>		
			<C>		
			<WC>		
		<Manual Color>	Value		*Default: W=255; C=255*
			<W=255>		
			<C=255>		
3	Zoom	000=255			*Default: 0*
3	Dimmer Mode	<Off>			*Default: OFF*
		<Dimmer 1>			
		<Dimmer 2>			
		<Dimmer 3>			
4	Back Light	<On>			*Default: On*
		<10S>			
		<20S>			
		<30S>			
5	Information	Auto	Test		
		Fixture Hours	<999H>		
		Version	<V1.0>		
6	DMX Address	001			*Default: 001*
7	DMX Channel	<3Ch>			*Default: 7Ch*
		<5Ch>			
		<7Ch>			
8	Master/Slave	<Master>			*Default: Slave*
		<Slave>			
9	Fan Mode	<Auto>			*Default: Auto*
		<High>			
11	LED Frequency	<600Hz>			*Default: 1200Hz*
		<1200Hz>			
		<2000Hz>			
		<4000Hz>			
		<25KHz>			
12	Temperature	56			

SNOW

SnowPAR Zoom Variable White

DMX CHANNEL (-)

3CH	Function	Value	Percent/Setting	Remark
1	Warm White	000-255	0-100%	
2	Cold White	000-255	0-100%	
3	Zoom	000-255	0-100%	
5CH	**Function**	**Value**	**Percent/Setting**	**Remark**
1	Dimmer	000-255	0-100%	
2	Warm White	000-255	0-100%	
3	Cold White	000-255	0-100%	
4	Strobe	000-010 011-255	NO Function Strobe slow to fast	
5	Zoom	000-255	0~100%	
7CH	**Function**	**Value**	**Percent/Setting**	**Remark**
1	Dimmer	000-255	0~100%	
2	Warm White	000-255	0~100%	
3	Cold White	000-255	0~100%	
4	Strobe/Speed	000-010 011-255	NO Function Strobe Slow to Fast	
		000-255	Auto Speed Slow to Fast	
5	Auto Program	000-010 011-090 091-170 171-255	NO Function Auto Program 1 Auto Program 2 Auto Program 3	
6	Dimmer Speed	000-051 052-101 102-152 153-203 204-255	Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	
7	Zoom	000-255	0~100%	